



Verwerkingsvoorschrift voor het aanbrengen van een cementgebonden dekvloer van ± 50 tot 90mm dikte op een bestaande steenachtige vloerconstructie.

Voorbehandeling

- Reinig de ondergrond vooraf en verwijder vet en vuil.
- Bevochtig eventueel een sterk zuigende ondergrond eerst met water (geen plassen).
- Voor een goede hechting aan de ondergrond is een hechtlaag aanbevolen.
- Deze hechtlaag kan bestaan uit speciaal hiervoor bedoeld hechtmiddel of een cementpap

Aanbrengen

- Breng eerst de hechtlaag/cementpap aan bv middels bezem
- De vloerspecie moet worden aangebracht als de hechtlaag nog vochtig is.
- Zorg voor een goede verdichting van de aangebrachte laag.
- Vloerspecie is beperkte tijd verwerkbaar (max. 1,5 uur) na aanmaak.
- Zorg ervoor dat binnen deze tijd alle vloerspecie verwerkt kan worden.
- Verwerk geen vloerspecie bij vorst of extreem warm weer.

Nabehandelen

- De cement in de vloerspecie heeft water nodig om te verharden, voorkom voortijdige uitdroging aan de bovenzijde.
- Sluit ramen en deuren en indien mogelijk dek bij voorkeur de vloer af middels folie direct na aanbrengen. Dit voor enkele dagen.
- Voortijdige uitdroging verhoogt de kans op een slecht verharde stuivende vloer
- Bescherm de verse vloer tegen weersinvloeden (regen/vorst).

Vloerspecie is een uitdrogingsgevoelig product dat volgens de regels der kunst verwerkt dient te worden. De Hoop Betonmortel is niet aansprakelijk na geaccepteerde specie voor onjuiste wijze van afhaling/vervoer,, verwerking en nabehandeling.

Voor specifieke vragen of advies kunt u contact opnemen met De Hoop Betonmortel in Terneuzen

0115-680326 of info@dehoop-betonmortel.nl

